

Компрессометр дизельный



AvizInfo.com.ua

Київ, Україна

Определите размер фитинга, требуемого для проведения тестирования двигателя.

- ☒ В комплект данного компрессометра включены фитинги, подходящие для замены инжекторов и запальных свечей. В таблице указаны виды резьбы и детальная информация каждого фитинга.
- ☒ Для обеспечения точности проведения тестирования батарея и система запуска должны быть в хорошем состоянии.
- ☒ Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
- ☒ Остановите двигатель, снимите все запальные свечи или инжекторы (в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства).
- ☒ Компрессометр (с присоединенным корректным фитингом) на данном этапе может быть ввинчен в отверстие инжектора или запальной свечи. Убедитесь, что фитинг надежно ввинчен.
- ☒ Отсоедините электромагнитный клапан отключения подачи топлива, чтобы дезактивировать насос подачи топлива.
- ☒ С дроссельной заслонкой в широко открытом положении сделайте 6-8 оборотов двигателя. Циферблатный индикатор (5) автоматически зафиксирует наивысшую величину давления.
- ☒ Чтобы уменьшить давление, верните датчик в исходное положение, нажмите кнопку выпускного клапана (17).
- ☒ На данном этапе компрессометр может быть отсоединен и можно начинать проверку следующего цилиндра.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Лисовицкая Наталья

096-393-57-15

Леваневского 46,офис 79