

## Командо-контроллер MRT-AIR Auto



Київ, Україна

Регулятор температуры MRT AIR AUTO предназначен для управления работой вентилятора наддува (или вытяжного вентилятора) и насоса центрального отопления в твердотопливных котлах всех типов. Регулятор имеет 4 режима работы: 1) Режим «Ожидание». Регулятор ожидает команды от оператора на запуск. В данном режиме осуществляется управление только насосом ЦО. 2) Режим «Розжиг». В данном режиме включается вентилятор наддува на минимальных оборотах для ускорения процесса розжига. 3) Режим «Работа». Регулятор переходит в данный режим после процесса розжига либо после достижения температуры теплоносителя котла выше температуры указанной при настройке регулятора. В этом режиме регулятор управляет мощностью вентилятора в зависимости от выбранного алгоритма работы уголь, дрова, штыб. 4) Режим «Поддержка». В данный режим AIR AUTO переходит, при достижении теплоносителем системы отопления, установленной температуры. Обрато в режим «Работа» регулятор уходит после того, как температура теплоносителя опустится ниже гистерезиса котла. MRT AIR AUTO может работать в автоматическом или ручном режиме. Для удобства настройки и управления контроллером, в регуляторе установлен 2-х строчный символьный индикатор.

### Характеристики:

Напряжение питания, В/Hz:

160-270/50

Максимальная потребляемая мощность, Вт:

2

Рабочий диапазон температур окружающей среды, °C:

0-50

Нагрузка выхода циркуляционного насоса, А:

2

Нагрузка выхода вентилятора, А:

1

Диапазон измерения температуры, °C:

0-99

Точность измерения, °C:

0.1

Диапазон настройки температур, °C:

40-85

Стойкость датчика температуры, °C:

-55+120

Масса, Кг:

0.7

Предохранительная вставка, А:

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Глушковский Сергей**

**0678288802**